SHARK BUZZ 2.0



S1. Start/stop button
S2. Lap/reset button
S3. Mode button
S4. Light button

SPECIAL FEATURE:
This SHARK product features unique Hydro Pushers®: these pushers can be pressed under water to a dynamic water pressure (not water depth) of 3 ATM.

DISPLAY MODES:
The watch has six display modes: HOME TIME, STOPWATCH, FOREIGN TIME (T2), HOME TIME ALARM (A1), FOREIGN TIME ALARM (A2) and TIMER (TR).

To change from one display mode to another, press S3 button once.

TO USE THE VIBRATION AND BEEP FUNCTIONS:
The vibration and beep functions can be activated individually or simultaneously. When the corresponding function is activated, the watch will vibrate and or beep when S1, S2 or S3 button is pressed or when an alarm goes off.

TO TURN ON/OFF THE VIBRATION AND BEEP FUNCTIONS:
In HOME TIME mode,
1. Press S1 button once to activate the vibration function. Vibration indicator ᴧᴧᴧ will appear.
2. Press again to activate the beep function. Beep indicator ((•)) will appear.
3. Press the third time to activate both functions. Both of the indicators will appear.
4. Press the fourth time to deactivate both functions. Both of the indicators will disappear.

TO SET THE TIME AND CALENDAR:
1. Press S3 button to select HOME TIME / FOREIGN TIME mode.
2. Press and hold S2 button for around 2 seconds, the second digits will blink.
3. Press S1 button to reset the second digits to zero.
4. Press S3 button, the hour digits will blink.
5. Press S1 button to set the hour digits. Holding down the button will speed up the process.
6. Press S3 button once, the minute digits will blink.
7. Press S1 button to set the minute digits. Holding down the button will speed up the process.
8. Follow the same pattern to set the hour format, date, month and day (of the week).
9. To set the hour format, press S1 button to toggle between 12-hour and 24-hour format. The P.M. indi cator may be displayed to indicate the time period 12:00 A.M. – 11:59 P.M. in 12-hour format.
10. After finished making all the settings, press S2 button to confirm.

NOTE: In FOREIGN TIME settings, only the hour digits are open to setting. All other settings are synchronized between HOME TIME and FOREIGN TIME mode.

HOME AND FOREIGN TIME DISPLAY:
To display the foreign time, press S3 button to select FOREIGN TIME mode. The mode description (T2) will be displayed.

TO USE THE STOPWATCH:
1. Press S3 button to select STOPWATCH mode.
2. The stopwatch will then be displayed in its current status – reset, running or stopped.
3. To resume a counting, press S1 button to resume from where it left off.
4. To start a new counting, reset the stopwatch to zero first.
   Press S1 button to stop counting, then press S2 button to reset.

For the measurement of elapsed time
In STOPWATCH mode,
1. Press S1 button to start counting.
2. To stop counting, press S1 button. Press S1 button again to resume from where it left off.
3. To reset to zero, press S1 button to stop counting and then press S2 button.

For the measurement of split time
In STOPWATCH mode,
1. Press S1 button to start counting.
2. While the stopwatch is running, press S2 button to register a lap. The split time will be displayed and the stopwatch is still running in the background.
3. To display the currently accumulated time, press S2 button again.
4. Repeat the last step until all the laps have been registered.
5. To stop counting, press S1 button. Press S1 button to resume from where it left off.
6. To reset to zero, press S1 button to stop counting and then press S2 button.

NOTE: The stopwatch can count up to a maximum of 23 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.

NOTE: You can leave the stopwatch running while switching over to other operating modes.

TO SET THE ALARM:
1. Press S3 button to select HOME ALARM or FOREIGN TIME to set.
2. Press and hold S2 button for around 2 seconds. The hour digits will blink.
3. Press S1 button to set the hour digits. Holding down the button will speed up the process.
4. Press S3 button, the minute digits will blink.
5. Press S1 button to set the minute digits. Holding down the button will speed up the process.
6. After finished making all the settings, press S2 button to confirm.

NOTE: The alarm will automatically be activated after being set.

NOTE: The alarm will work according to HOME TIME.

TO TURN ON/OFF THE ALARM AND HOURLY CHIME:
1. Press S3 button to select HOME ALARM or FOREIGN ALARM to set.
2. Press S1 button to activate the alarm. Alarm indicator **AL1** / **AL2** will appear.
3. Press again to activate the hourly chime. Chime indicator ◔ will appear.
4. Press the third time to activate both functions. Both of the indicators will appear.
5. Press fourth time to deactivate both functions. Both indicators will disappear.

WHEN AN ALARM OR CHIME GOES OFF:
A tune will be emitted by the hour when the hourly chime function is activated.

An alarm tune will be emitted at the designated time for around 20 seconds when the alarm is activated. To stop the tune, press any button.

NOTE: The watch will not vibrate and or beep to signal an hourly chime and alarm unless the an vibration and or beep function is activated.

TO SET THE TIMER:
1. Press S3 button to select TIMER mode.
2. Press and hold S2 button for around 2 seconds, the hour digits will blink.
3. Press S1 button to set the hour digits. Holding down the button will speed up the process.
4. Press S3 button, the minute digits will blink.
5. Press S1 button to set the minute digits. Holding down the button will speed up the process.
6. After finished making all the settings, press S2 button to confirm.

TO USE THE TIMER:
1. Press S3 button to select TIMER mode.
2. The timer will be displayed in its current state – reset, running, or stopped.
3. To resume a counting, press S1 button to resume from where it left off.
4. To start a new counting, re-adjust the timer first.
   Press S1 button to stop counting, then set the timer according to the paragraph "TO SET THE TIMER".
5. Press S1 button to start counting.
6. To stop counting, press S1 button. Press S1 button again to resume from where it left off.
7. After reaching zero in a countdown, a tune will be emitted for around 20 seconds. To stop the tune, press any button.

NOTE: You can leave the timer running while switching over to other operating modes.

TO USE THE BACKLIGHT:
Press S4 button to turn on the backlight for around 3 seconds.

To reduce carbon foot print, these SHARK instructions are printed with soy inks on recycled paper.

SHARK-FS1072-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01

SHARK BUZZ 2.0



S1. Botón para iniciar/parar
S1. Botón para iniciar/parar
S2. Botón de vuelta/puesta a cero
S3. Botón de modo
S4. Botón de luz

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:
Este producto de SHARK tiene una característica única, Hydro Pushers ®: Los pushers se pueden pulsar bajo agua con una presión de agua dinámica (no la profundidad) de 3 ATM.

MODOS DE VISUALIZACIÓN:
El reloj tiene seis vistas: HORA EN CASA, CRONÓMETRO, HORA EN EL EXTRANJERO (T2), ALARMA 1 (A1), ALARMA 2 (A2), y TEMPORIZADOR (TR).

Para cambiar de una vista a otra, pulse el botón S3 una vez.

CÓMO USAR LAS FUNCIONES DE VIBRACIÓN Y PITIDO:
Las funciones de vibración y pitido se activan individual o simultáneamente. Cuando se active la función correspondiente, el reloj vibrará o emitirá un pitido al pulsar los botones S1, S2 ó S3 o cuando salte una alarma o el repique de la hora.

CÓMO APAGAR LAS FUNCIONES DE VIBRACIÓN Y PITIDO:
En el modo de HORA EN CASA,
1. Pulse el botón S1 una vez para activar la función de alarma. Aparecerá el indicador de vibración ⋀⋀.
2. Pulse el botón otra vez para activar la función de pitido. Aparecerá el indicador de pitido ((●))
3. Pulse una tercera vez para activar ambas funciones. Aparecerán ambos indicadores.
4. Pulse una cuarta vez para desacti var ambas funciones. Desapare cerán ambos indicadores.

CÓMO AJUSTAR LA HORA Y EL CALENDARIO:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de HORA EN CASA / HORA EN EL EXTRANJERO.
2. Mantenga pulsado el botón S2 durante 2 segundos. Los dígitos de los segundos parpadearán.
3. Pulse el botón S1 para volver a poner los dígitos de los segundos a cero.
4. Pulse el botón S3. Los dígitos de las horas parpadearán.
5. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de la hora. Mantenga pul sado el botón para acelerar el proceso.
6. Pulse el botón S3 una vez. Los dígitos de los minutos parpadearán.
7. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de los minutos. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
8. Haga lo mismo para configurar el formato de la hora, la fecha, el mes y el día de la semana.
9. Para ajustar el formato de la hora, pulse el botón S1 para cambiar entre los formatos de 12 horas y de 24 horas. Se mostrará el indicador de pm para señalar el periodo de tiempo 12:00 am – 11:59 pm en el formato de 12 horas.
10. Después de hacer todos los ajustes necesarios, pulse el botón S2 para confirmarlo.

NOTA: En la configuración de la HORA EXTRANJERA, sólo podrá ajustar los dígitos de la hora. El resto de ajustes está sincronizado entre la HORA EN CASA y HORA EN EL EXTRANJERO.

PANTALLA PARA CASA Y EL EXTRANJERO:
Pulse el botón S3 para seleccionar el modo HORA EN EL EXTRANJERO y ver dicha hora. Aparecerá la descripción del modo (T2).

CÓMO USAR EL CRONÓMETRO:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de CRONÓMETRO.
2. Aparecerá el cronómetro en el estado en que esté: en marcha, a cero o parado.
3. Pulse el botón S1 para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
4. Para iniciar una cuenta nueva, primero hay que poner el cronómetro a cero.
   Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y después pulse el botón S2 para volver a cero.

Para medir el tiempo transcurrido,
En modo CRONÓMETRO,
1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
3. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y después pulse el botón S2 para volver a cero.

Para medir el tiempo dividido,
En modo CRONÓMETRO,
1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Mientras el cronómetro está en marcha, pulse el botón S2 para registrar una vuelta. Verá el tiempo dividido mientras que el cronómetro seguirá contando por detrás.
3. Para mostrar el tiempo acumulado hasta el momento, pulse S2 otra vez.
4. Repita el último paso hasta que se hayan guardado todas las vueltas.
5. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
6. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y después pulse el botón S2 para volver a cero.

NOTA: El cronómetro puede contar hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 .99 segundos.

NOTA: Puede dejar la CUENTA ATRÁS en marcha y cambiar a otros modos operativos.

CÓMO USAR LA ALARMA:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de ALARMA 1 ó ALARMA 2.
2. Mantenga pulsado el botón S2 durante unos 2 segundos. Los dígitos de la hora parpadearán.
3. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de la hora. Mantenga pul sado el botón para acelerar el proceso.
4. Pulse el botón S3. Los dígitos de los minutos parpadearán.
5. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de los minutos. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
6. Después de hacer todos los ajustes necesarios, pulse el botón S2 para confirmarlo.

NOTA: La alarma se encenderá automáticamente tras su configuración.

NOTA: La alarma funcionará según la HORA EN CASA.

CÓMO APAGAR Y ENCENDER LA ALARMA Y EL REPIQUE DE LA HORA:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de ALARMA 1 ó ALARMA 2.
2. Pulse el botón S1 para activar la alarma. Aparecerá el indicador de alarma AL1 / AL2.
3. Pulse el botón otra vez para activar el repique de la hora. Aparecerá el indicador de repique ◠.
4. Pulse una tercera vez para activar ambas funciones. Aparecerán ambos indicadores.
5. Pulse una cuarta vez para desacti var ambas funciones. Desapare cerán ambos indicadores.

CUANDO LA ALARMA O EL REPIQUE SALTAN:
Cuando se active la función de repique en cada hora, saltará una melodía.

Con la alarma activada, el sonido de alarma saltará a la hora fijada. Sonará durante 20 segundos. Para parar el tono, pulse cualquier botón.

NOTA: El reloj no vibrará ni emitirá el repique de la hora a no ser que las respectivas funciones estén activadas.

CÓMO CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de TEMPORIZADOR.
2. Mantenga pulsado el botón S2 durante dos segundos. Los dígitos de las horas parpadearán.
3. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de la hora. Mantenga pul sado el botón para acelerar el proceso.
4. Pulse el botón S3. Los dígitos de los minutos parpadearán.
5. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de los minutos. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
6. Después de hacer todos los ajustes necesarios, pulse el botón S2 para confirmarlo.

CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR:
1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de TEMPORIZADOR.
2. Aparecerá el temporizador en su estado actual: reseteado, en mar cha o parado.
3. Pulse el botón S1 para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
4. Para iniciar una cuenta nueva, primero hay que reajustar el tem porizador.
   Pulse el botón S1 para interrum pir la cuenta y después configure el temporizador según lo indicado

en el párrafo "CÓMO CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR".
5. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
6. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
7. Después de haber llegado a cero en la cuenta atrás, sonará un tono durante 20 segundos. Para parar el tono, pulse cualquier botón.

NOTA: Puede dejar el TEMPORIZADOR en marcha y cambiar a otros modos operativos.

CÓMO USAR LA LUZ DE FONDO:
Pulse el botón S4 para encender la luz de fondo durante 3 segundos.

Para reducir la huella del carbono, las instrucciones de SHARK se han imprimido con tinta de soja en papel reciclado.

SHARK-FS10172-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01

SHARK BUZZ 2.0



S1 - Start/Stop-Taste
S2 - Taste Rundenzeit/Rücksetzen
S3 - Taste "Modus"
S4 - Taste für Beleuchtung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
Diese SHARK Uhr hat die einzigartigen Eigenschaften des Hydro Pushers®: diese Tasten können unter Wasser, bis zu einem dynamischen Wasserdruck von 3 ATM (nicht Wassertiefe) betätigt werden.

ANZEIGEMODI:
Die Armbanduhr hat sechs Anzeigemodi: ORTSZEIT, STOPPUHR, FREMDZEIT (T2), WECKFUNKTION 1 (A1), WECKFUNKTION 2 (A2), und TIMER (TMR).

Drücken Sie die Taste S3 einmal um von einem Modus zum nächsten zu wechseln.

VIBRATION UND SIGNALFUNKTION:
Die Vibrations- und Signalfunktion kann jeweils einzeln oder simultan aktiviert werden. Wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist wird die Armbanduhr vibrieren bzw. piepsen wenn eine der Tasten S1, S2, oder S3 gedrückt werden oder wenn das Stundensignal oder Weckfunktion aktiviert ist.

VIBRATION UND SIGNALFUNKTION AN/AUS STELLEN:
Im Modus ORTSZEIT:
1. Drücken Sie Taste S1 einmal um die Vibrierfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Vibrations-Symbol wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste nochmals um die Signalfunktion zu aktivieren. Signal-Symbol wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal um beide Funktionen zu aktivieren. Beide Symbole werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste zum vierten Mal um beide Funktionen zu deaktivieren. Beide Symbole werden erlöschen.

ZEIT UND KALENDER EINSTELLEN:
1. Drücken Sie Taste S3 um den Modus ORTSZEIT/FREMDZEIT zu wählen.
2. Drücken Sie Taste S2 etwa 2 Sekunden lang. Die Sekundenanzeige wird blinken.
3. Drücken Sie Taste S1 um die Sekundenanzeige auf "Null" zurückzusetzen.
4. Drücken Sie Taste S3. Die Stundenanzeige wird blinken.
5. Drücken Sie Taste S1 um die Stundenanzeige einzustellen Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
6. Drücken Sie Taste S3 einmal. Die Minutenanzeige wird blinken.
7. Drücken Sie Taste S1 um die Minutenanzeige einzustellen Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
8. Folgen Sie den gleichen Schritten um das Stundenformat, das Datum, den Monat und (Wochen-) Tag einzustellen.
9. Drücken Sie Taste S1 um zwischen 12-Stunden und 24-Stundenformat zu wählen. Die Anzeige „P.M" erscheint um die Zeit zwischen Mitternacht und 11:59 Mittags im 12-Stundenformat anzuzeigen.
10. Wenn Sie alle Einstellungen abge schlossen haben, drücken Sie Taste S2 zur Bestätigung.

HINWEIS : Im Modi zur Einstellung der FREMDZEIT können nur die Stunden eingestellt werden. Die Minuten und Sekunden für die FREMDZEIT synchronisieren sich mit der ORTSZEIT.

ORTS- UND FREMDZEIT ANZEIGEN:
Drücken Sie Taste S3 um den Modus FREMDZEIT zu wählen. Die Beschreibung des Modus (T2) wird angezeigt.

ZEITMESSUNG MIT DER STOPPUHR:
1. Drücken Sie Taste S3 um den Modus STOPPUHR zu wählen.
2. Die Stoppuhr wird dann im aktuellen Status - rücksetzen, zählend, gestoppt - angezeigt.
3. Drücken Sie Taste S1 um ab der letzten Messung weiter zu messen.
4. Um eine neue Zeitmessung zu starten, setzen Sie die Stoppuhr zuerst wieder auf "Null". Drücken Sie Taste S1 um die Zeit messung zu stoppen und dann Taste S2 um den Zähler wieder auf "Null" zurückzusetzen.

Messung der abgelaufenen Zeit:
Im Modus STOPPUHR:
1. Drücken Sie S1 um die Messung zu starten.
2. Drücken Sie S1 um die Zeitmes sung zu stoppen. Drücken Sie Taste S1 um ab der letzten Messung weiter zu messen.
3. Drücken Sie Taste S1 um die Zeit messung zu stoppen und dann Taste S2 um den Zähler wieder auf "Null" zurückzusetzen.

Messung der Zwischenzeit (Split Time):
Im Modus STOPPUHR:
1. Drücken Sie S1 um die Messung zu starten.
2. Während die Stoppuhr zählt, drücken Sie Taste S2 einmal um die Rundenzeit aufzunehmen. Die Zwischenzeit wird angezeigt; die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.
3. Drücken Sie S2 um die aktuelle Gesamtzeit anzuzeigen.
4. Wiederholen Sie den letzten Schritt bis alle Runden gemessen wurden.
5. Drücken Sie S1 um die Zeitmes sung zu stoppen. Drücken Sie Taste S1 um ab der letzten Messung weiter zu messen.
6. Drücken Sie Taste S1 um die Zeit messung zu stoppen und dann Taste S2 um den Zähler wieder auf "Null" zurückzusetzen.

HINWEIS : Die Stoppuhr wird bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59.99 Sekunden zählen.

HINWEIS : Sie können die Stoppuhr laufen lassen während Sie andere Modi benutzen.

WECKFUNKTION EINSTELLEN:
1. Drücken Sie Taste S3 um zwischen WECKFUNKTION1 und WECK FUNKTION2 zu wählen.
2. Halten Sie Taste S2 etwa 2 Sekunde lang gedrückt. Die Stundenanzeige wird blinken.
3. Drücken Sie Taste S1 um die Stundenanzeige einzustellen Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
4. Drücken Sie Taste S3. Die Minuten anzeige wird blinken.
5. Drücken Sie Taste S1 um die Minutenanzeige einzustellen Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
6. Wenn Sie alle Einstellungen abge schlossen haben, drücken Sie Taste S2 zur Bestätigung.

HINWEIS : Der Alarmton wird nach dem Einstellen automatisch aktiviert.

HINWEIS : Der Alarm richtet sich nach der ORTSZEIT.

WECKFUNKTION UND STUNDENSIGNAL AN-/AUSSTELLEN:
1. Drücken Sie Taste S3 um zwischen WECKFUNKTION1 und WECK FUNKTION2 zu wählen.
2. Drücken Sie Taste S1 um die Weckfunktion zu aktivieren. Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, wird die Anzeige Weckfunktion **AL1** / **AL2** erscheinen.
3. Drücken Sie die Taste nochmals um die Signalfunktion zu aktivieren. Signal-Symbol wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal um beide Funktionen zu aktivieren. Beide Symbole werden angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste zum vierten Mal um beide Funktionen zu deaktivieren. Beide Symbole werden erlöschen.

BEIM ERTÖNEN DES WECKSIGNALS ODER STUNDENSIGNALS:
Ein Signal wird stündlich ertönen wenn die Stundensignal-Funktion aktiviert ist.

Wenn die Weckfunktion aktiviert ist wird zur eingestellten Zeit für etwa 20 Sekunden ein Signal ertönen. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Signal abzustellen.

HINWEIS : Die Armbanduhr wird nicht vibrieren bzw. kein Stundensignal ertönen wenn die Vibrations-/Signalfunktion nicht aktiviert ist.

TIMER EINSTELLEN:
1. Drücken Sie Taste S3 um den Modus TIMER zu wählen.
2. Drücken Sie Taste S2 etwa 2 Sekunden lang. Die Stundenan zeige wird blinken.
3. Drücken Sie Taste S1 um die Stundenanzeige einzustellen Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
4. Drücken Sie Taste S3. Die Minutenanzeige wird blinken. Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
5. Drücken Sie Taste S1 um die Minutenanzeige einzustellen
6. Wenn Sie alle Einstellungen abge schlossen haben, drücken Sie Taste S2 zur Bestätigung.

TIMER BENUTZEN:

1. Drücken Sie Taste S3 um den Modus TIMER zu wählen.
2. Der Timer wird dann im aktuellen Status - rücksetzen, zählend, gestoppt - angezeigt.
3. Drücken Sie Taste S1 um ab der letzten Messung weiter zu messen.
4. Um eine neue Zeitmessung zu starten, setzen Sie den Timer zuerst wieder zurück.
   Drücken Sie Taste S1 um die Zeit messung zu stoppen; stellen Sie dann den Timer entsprechend des Kapitels „TIMER EINSTELLEN" ein.
5. Drücken Sie S1 um die Messung zu starten.
6. Drücken Sie S1 um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie Taste S1 um ab der letzten Messung weiter zu messen.
7. Wenn bei der Zeitmessung Null erreicht wird, ertönt etwa 20 Sekunden lang ein Signal. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Signal abzustellen.

HINWEIS : Sie können den Timer laufen lassen während Sie andere Modi benutzen.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BENUTZEN:

Drücken Sie Taste S4 um die Hintergrundbeleuchtung für etwa 3 Sekunden anzuschalten.

Diese SHARK-Gebrauchsanweisung wurde mit Tinte auf Sojabasis auf Recycling-Papier gedruckt um den Kohleausstoß zu reduzieren.

SHARK-FS10172-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01

SHARK BUZZ 2.0



S1. Bouton Démarrer / Arrêter
S2. Bouton Temps intermédiaire / Réinitialiser
S3. Bouton Mode
S4. Bouton d'éclairage

FONCTION SPECIALE
Ce produit SHARK offre la fonction unique d'Hydro Pushers®: ces boutons peuvent être pressés sous l'eau sous une pression dynamique de l'eau (et non de profondeur d'eau) de 3 ATM.

MODES D'AFFICHAGE
La montre offre six modes d'affichage: HEURE LOCALE, CHRONOMETRE, HEURE INTERNATIONALE (T2), ALARME 1 (A1), ALARME 2 (A2) et MINUTEUR (TR).

Pour changer le mode d'affichage, appuyez une fois sur le bouton S3.

UTILISATION DES FONCTIONS DE VIBRATION ET BIPS SONORES:
Les fonctions de vibration et bips sonores peuvent être activées individuellement ou simultanément. Lorsque la fonction correspondante est activée, la montre vibrera et/ou bipera lorsque le bouton S1, S2 ou S3 sera pressé ou lorsqu'un carillon horaire ou une alarme retentira.

POUR ACTIVER / DESACTIVER LES FONCTIONS DE VIBRATION ET BIPS SONORES:
En mode HEURE LOCALE,
1. Appuyez une fois sur le bouton S1 pour active la fonction de vibration. L'indicateur de Vibration ap paraitra.
2. Appuyez de nouveau pour activer la fonction de bips sonores. L'indicateur de Bip sonore apparaitra.
3. Appuyez une troisième fois pour activer les deux fonctions. Les deux indicateurs apparaitront.
4. Appuyez une quatrième fois pour désactiver les deux fonctions. Les deux indicateurs disparaitront.

REGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER:
1. Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode HEURE LO CALE / HEURE INTERNATIONALE.
2. Appuyez et maintenez le bouton S2 durant environ 2 secondes et les chiffres des secondes clignoteront.
3. Appuyez sur le bouton S1 pour réinitialiser les chiffres des sec ondes à zéro.
4. Appuyez sur le bouton S3 et les chiffres des heures clignoteront.
5. Appuyez sur le bouton S1 pour ré gler les chiffres des heures. Main tenez le bouton enfoncé pour ac célérer la procédure.
6. Appuyez sur le bouton S3 et les chiffres des minutes clignoteront.
7. Appuyez sur le bouton S1 pour régler les chiffres des minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la procédure.
8. Suivez la même procédure pour régler le format horaire, la date, le mois et le jour (de la semaine).
9. Pour régler le format horaire, ap puyez sur le bouton S1 pour per muter le format 12 heures et le format 24 heures. L'indicateur P.M s'affichera pour indiquer la période entre 12:00 A.M. et 11:59 P.M. en format horaire de 12 heures.
10. Après avoir effectué tous les ré glages, appuyez sur le bouton S2 pour confirmer.

REMARQUE: En mode de réglage de l'HEURE INTERNATIONALE, seuls les chiffres des heures peuvent être réglés. Tous les autres réglages sont synchronisés entre l'HEURE LOCALE et l'HEURE INTERNATIONALE.

AFFICHAGE DE L'HEURE LOCALE ET DE L'HEURE INTERNATIONALE
Pour afficher l'heure internationale, appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode de l'HEURE INTERNATIONALE. Le code descriptif du mode (T2) s'affichera.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE
1. Appuyez sur le bouton S3 pour choisir le mode CHRONOMÈTRE.
2. Le chronomètre s'affiche à son état actuel (réinitialisé, en marche ou à l'arrêt).
3. Pour reprendre un comptage, appuyez sur S1. Le chronomètre reprendra où vous l'avez précédem ment arrêté.
4. Pour lancer un nouveau comptage, réinitialisez tout d'abord le chro nomètre à zéro.
   Appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le chronomètre, puis main tenez appuyé le bouton S2 pour réinitialiser le chronomètre.

Pour mesurer le temps écoulé,
En mode CHRONOMÈTRE,
1. Appuyez sur le bouton S1 pour lancer le chronomètre.
2. Pour arrêter le chronomètre, ap puyez sur le bouton S1. Appuyez sur le bouton S1 pour reprendre où vous vous êtes arrêté.
3. Pour réinitialiser à zéro, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis appuyez sur le bou ton S2.

Pour mesurer un temps intermédiaire,
En mode CHRONOMÈTRE,
1. Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le compteur.
2. Alors que le chronomètre est en cours, appuyez une fois sur le bouton S2 pour enregistrer un temps intermédiaire. Le temps in termédiaire s'affichera et le compteur du chronomètre continu era à tourner dans le fond.
3. Pour afficher les temps accumulés en cours, appuyez de nouveau sur le bouton S2.
4. Répétez la dernière étape jusqu'à ce que tous les temps intermédi aires soient sauvegardés.
5. Pour arrêter le compteur, appuyez sur le bouton S1. Appuyez sur le bouton S1 pour remettre le compt eur en marche à partir du point où il a été arrêté.
6. Pour réinitialiser le compteur à zéro, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis appuyez sur le bouton S2

REMARQUE: Le chronographe peut compter jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.

REMARQUE: Vous pouvez laisser le chronomètre en marche tout en permutant sur un autre mode.

REGLAGE DE L'ALARME:
1. Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode ALARME 1 ou ALARME 2 à régler.
2. Appuyez et maintenez le bouton S2 durant 2 secondes et les chiffres des heures clignoteront.
3. Appuyez sur le bouton S1 pour ré gler les chiffres des heures. Main tenez le bouton enfoncé pour ac célérer la procédure.
4. Appuyez sur le bouton S3 et les chiffres des minutes clignoteront.
5. Appuyez sur le bouton S1 pour régler les chiffres des minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la procédure.
6. Après avoir effectué tous les ré glages, appuyez sur le bouton S2 pour confirmer.

REMARQUE: L'alarme sera automatiquement active une fois réglée.

REMARQUE: L'alarme fonctionnera selon l'HEURE LOCALE.

POUR ACTIVER / DESACTIVER L'ALARME ET LE CARILLON HORAIRE:
1. Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode ALARME 1 ou ALARME 2 à régler.
2. Appuyez sur le bouton S1 pour active l'alarme. L'indicateur de l'alarme **AL1** / **AL2** apparaîtra.
3. Appuyez de nouveau pour activer le carillon horaire. L'indicateur du car illon horaire apparaîtra.
4. Appuyez une troisième fois pour activer les deux fonctions. Les deux indicateurs apparaitront.
5. Appuyez une quatrième fois pour désactiver les deux fonctions. Les deux indicateurs disparaitront.

LORSQUE L'ALARME OU LE CARILLON HORAIRE RETENTIT:
Un bip sonore sera émis toutes les heures lorsque la fonction du carillon horaire est activée.

Une sonnerie d'alarme retentira à l'heure réglée durant 20 secondes si le mode d'alarme est activé. Pour arrêter la sonnerie d'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.

REMARQUE: La montre ne vibrera pas et/ou ne bipera pas pour signaler le carillon horaire et l'alarme sauf si la fonction vibration et / ou bip sonore est activée.

REGLAGE DU MINUTEUR:
1. Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode TIMER (MINUTEUR).
2. Appuyez et maintenez le bouton S2 et les chiffres des heures clignoter ont.
3. Appuyez sur le bouton S1 pour ré gler les chiffres des heures. Main tenez le bouton enfoncé pour ac célérer la procédure.
4. Appuyez sur le bouton S3 et les chiffres des minutes clignoteront.
5. Appuyez sur le bouton S1 pour

régler les chiffres des minutes. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la procédure.
6. Après avoir effectué tous les ré glages, appuyez sur le bouton S2 pour confirmer.

UTILISATION DU MINUTEUR:
1. Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode TIMER (MINUTEUR).
2. Le minuteur affichera le statut en cours – réinitialisé, compteur en cours ou compteur arrêté.
3. Pour réactiver le compteur, ap puyez sur le bouton S1 et le compt eur se remettra en marche à partir du point où il a été arrêté.
4. Pour démarrer de nouveau le compteur, réinitialisez tout d'abord le minuteur à zéro. Appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis réglez le minuteur en suivant les étapes du paragraphe "REGLAGE DU MINUTEUR".
5. Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le minuteur.
6. Appuyez sur le bouton S1 pour ar rêter le compteur. Appuyez de nou veau sur le bouton S1 et le compt eur se remettra en marche à partir du point où il a été arrêté.
7. Lorsque le compte à rebours atteint zéro, une tonalité sonore sera émise durant 20 secondes. Pour arrêter la tonalité sonore, appuyez sur n'importe quel bouton.

REMARQUE: Vous pouvez laisser le chronomètre en marche tout en permutant sur un autre mode.

UTILISATION DU RETRO ECLAIRAGE :
Appuyez sur le bouton S4 pour activer le rétro éclairage durant 3 secondes.

Pour réduire l'émission de carbone dans l'atmosphère, ces instructions SHARK sont imprimées avec des encres de soja sur du papier recyclé.

SHARK-FS10172-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01

SHARK BUZZ 2.0



S1. Tasto Start/stop
S2. Tasto Lap/reset
S3. Tasto Mode
S4. Tasto Light

FUNZIONE SPECIALE:
Questo prodotto SHARK garantisce la caratteristica unica Hydro Pushers®: questi pulsanti possono essere premuti sott'acqua ad una pressione dinamica (non profondità di acqua) di 3 ATM.

MODALITA' DI DISPLAY:
L'orologio ha sei modalità di display: HOME TIME (ORA NAZIONALE), STOPWATCH (CRONOMETRO), FOREIGN TIME (ORA ESTERA) (T2), ALARM 1 (ALLARME 1) (A1), ALARM 2 (ALLARME 2) (A2) e TIMER (TR).

Per passare da una modalità di display ad un'altra, premere una volta il tasto S3.

COME USARE LA VIBRAZIONE E LE FUNZIONI DI BIP:
La vibrazione e le funzioni di bip possono essere attivate individualmente o simultaneamente. Quando la funzione corrispondente viene attivata, l'orologio vibrerà e/o emetterà un bip quando il tasto S1, S2 o S3 viene premuto o quando la suoneria oraria o l'allarme si disattivano.

COME ATTIVARE/DISATTIVARE LA VIBRAZIONE O LE FUNZIONI DI BIP:
Nella modalità HOME TIME,
1. Premere una volta il tasto S1 per attivare la funzione di vibrazione. L'indicatore di vibrazione ᴧᴧᴧ apparirà.
2. Premere di nuovo per attivare la funzione di bip. L'indicatore di bip ((●)) apparirà.
3. Premere una terza volta per attivare entrambe le funzioni. Entrambi gli indicatori appariranno.
4. Premere una quarta volta per disattivare entrambe le funzioni. Entrambi gli indicatori scompariranno.

COME IMPOSTARE ORA E DATA:
1. Premere il tasto S3 per selezionare la modalità HOME TIME / FOREIGN TIME.
2. Premere e tenere premuto il tasto S2 per circa 2 secondi, il numero dei secondi lampeggerà.
3. Premere il tasto S1 per azzerare la cifra dei secondi fino a 00.
4. Premere il tasto S3, il numero delle ore lampeggerà.
5. Premere il tasto S1 per impostare la cifra delle ore. Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
6. Premere una volta il tasto S3, il numero dei minuti lampeggerà.
7. Premere il tasto S1 per impostare la cifra dei minuti. Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
8. Seguire lo stesso procedimento per impostare il formato dell'ora, data, mese e giorno (della set timana).
9. Per impostare il formato dell'ora, premere il tasto S1 per passare dal formato 12-ore al formato 24-ore e viceversa. L'indicatore P.M. potrebbe essere mostrato per indicare il periodo di tempo 12:00 A.M. – 11:59 P.M. nel formato 12-ore.
10. Dopo aver impostato, premere il tasto S2 per confermare.

NOTA: Nelle impostazioni di FOREIGN TIME, solo la cifra delle ore può essere impostata. Tutte le altre impostazioni sono sincronizzate tra la modalità HOME TIME e FOREIGN TIME.

MOSTRARE HOME E FOREIGN TIME SUL DISPLAY:
Per mostrare l'ora estera sul display, premere il tasto S3 per selezionare la modalità FOREIGN TIME. La descrizione della modalità (T2) sarà mostrata sul display.

COME USARE IL CRONOMETRO:
1. Premere il tasto S3 per selezionare la modalità STOPWATCH.
2. Il cronometro verrà mostrato nel suo stato attuale – azzerato, in funzione o fermo.
3. Per riprendere un conteggio, premere il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.
4. Per iniziare un nuovo conteggio, bisogna prima azzerare il cronometro.
   Premere il tasto S1 per interrompere il conteggio, premere quindi il tasto S2 per azzerare.

Come misurare il tempo trascorso
Nella modalità STOPWATCH,
1. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.
2. Per interrompere il conteggio, premere il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.
3. Per azzerare, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio quindi premere il tasto S2.

Come misurare il tempo intermedio
Nella modalità STOPWATCH,
1. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.
2. Mentre il tempo sul cronometro scorre, premere il tasto S2 per registrare un giro. Il tempo inter medio verrà mostrato sul display e il tempo continuerà a scorrere sullo sfondo del cronometro.
3. Per mostrare il tempo attuale ac cumulato, premere di nuovo il tasto S2.
4. Ripetere l'ultimo passaggio fino a che tutti i giri non sono stati registrati.
5. Per interrompere il conteggio, premere il tasto S1. Premere il tasto S1 per riprendere da dove è stato interrotto.
6. Per azzerare, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio, quindi premere il tasto S2.

NOTA: Il cronometro può calcolare fino ad un massimo di 23 ore, 59 minuti e 59.99 secondi.

NOTA: Si può lasciare scorrere il tempo sul cronometro mentre si passa ad altre modalità operative.

COME IMPOSTARE L'ALLARME:
1. Premere il tasto S3 per selezionare l'impostazione ALARM1 o ALARM2
2. Premere e tenere premuto il tasto S2 per circa 2 secondi. Il numero dell'ora lampeggerà.
3. Premere il tasto S1 per impostare la cifra dell'ora. Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
4. Premere il tasto S3, il numero dei minuti lampeggerà.
5. Premere il tasto S1 per impostare la cifra dei minuti.Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
6. Dopo aver impostato, premere il tasto S2 per confermare.

NOTA: L'allarme si attiverà automaticamente dopo essere stato impostato.

NOTA: L'allarme funzionerà in base all' HOME TIME.

COME ATTIVARE/DISATTIVARE L'ALLARME E LA SUONERIA ORARIA:
1. Premere il tasto S3 per selezionare l'impostazione ALARM 1 o ALARM 2.
2. Premere il tasto S1 per attivare l'allarme. L'indicatore di allarme AL1/ AL2 apparirà.
3. Premere di nuovo per attivare la suoneria oraria. L'indicatore di suoneria oraria (apparirà.
4. Premere una terza volta per attivare entrambe le funzioni. En trambi gli indicatori appariranno.
5. Premere una quarta volta per disattivare entrambe le funzioni. En trambi gli indicatori scompariranno.

QUANDO LA SUONERIA ORARIA SI DISATTIVA:
Un suono verrà emesso ogni ora quando la funzione di suoneria oraria è attiva.

Una suono di allarme verrà emesso per circa 20 secondi all'ora prestabilita quando l'allarme è attivo. Per interrompere il suono, premere un tasto qualsiasi.

NOTA: L'orologio non vibrerà e/o emetterà bip per segnalare la suoneria oraria e l'allarme a meno che la funzione di vibrazione e/o di bip non sia attiva.

COME IMPOSTARE IL TIMER:
1. Premere il tasto S3 per selezionare la modalità TIMER.
2. Premere e tenere premuto il tasto S2 per circa 2 secondi, il numero delle ore lampeggerà.
3. Premere il tasto S1 per impostare la cifra delle ore. Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
4. Premere il tasto S3, il numero dei minuti lampeggerà.
5. Premere il tasto S1 per impostare la cifra dei minuti. Premere a lungo il tasto farà avanzare la progressione più velocemente.
6. Dopo aver impostato, premere il tasto S2 per confermare.

COME USARE IL TIMER:
1. Premere il tasto S3 per selezionare la modalità TIMER.
2. Il timer verrà visualizzato nello stato attuale – azzerato, in funzione o fermo.
3. Per riprendere un conteggio, pre mere il tasto S1 per riprendere da

dove era stato interrotto.
4. Per iniziare un nuovo conteggio, azzerare il timer innanzitutto. Premere il tasto S1 per interrom pere il conteggio, quindi impostare il timer secondo quanto detto nel paragrafo "COME IMPOSTARFE IL TIMER".
5. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.
6. Per interrompere il conteggio, premere il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.
7. Dopo aver raggiunto lo 00 in un conteggio alla rovescia, un suono verrà emesso per circa 20 secondi. Per interrompere il suono, premere un tasto qualsiasi.

NOTA: Si può lasciare scorrere il tempo sul timer mentre si passa ad altre modalità operative.

COME USARE LA RETROILLUMI-NAZIONE:
Premere il tasto S4 per accendere la retroilluminazione per circa 3 secondi.

Per ridurre l'impatto ambientale, queste istruzioni SHARK sono stampate con inchiostri di soia su carta riciclata .

SHARK BUZZ 2.0



S1. Botão Iniciar/Parar
S2. Botão de Volta/Reiniciar
S3. Botão Modo
S4. Botão Luz

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
Este produto SHARK apresenta os únicos Hydro Pushers®: estes botões de accionamento podem ser premidos debaixo de água sob uma pressão de água dinâmica (não profundidade de água) de 3 ATM.

MODOS DE VISUALIZAÇÃO:
O relógio tem seis modos de visualização: FUSO HORÁRIO DO PAÍS, CRONÓMETRO, FUSO HORÁRIO ESTRANGEIRO (T2), ALARME 1 (A1), ALARME 2 (A2) e TEMPORIZADOR (TR).

Para mudar de um modo de apresentação para outro, prima uma vez o botão S3.

UTILIZAR AS FUNÇÕES VIBRAÇÃO E BIP
As funções vibração e bip podem ser activadas individual ou simultaneamente. Quando a função correspondente é activada, o relógio vibrará e/ou emitirá um bip quando o botão S1, S2 ou S3 for premido ou quando um indicador de sinal sonoro ou alarme disparar.

LIGAR (ON)/ DESLIGAR (OFF) AS FUNÇÕES VIBRAÇÃO E BIP:
No modo FUSO HORÁRIO DO PAÍS,
1. Prima o botão S1 uma vez para activar a função vibração. Será visualizado o indicador vibração .
2. Prima de novo para activar a função bip. Será visualizado o indicador de bip .
3. Prima uma terceira vez para activar ambas as funções. Surgirão ambos os indicadores.
4. Prima uma quarta vez para desactivar ambas as funções. Desaparecerão ambos os indicadores.

AJUSTAR A HORA E O CALENDÁRIO:
1. Prima o botão S3 para seleccionar o modo FUSO HORÁRIO DO PAÍS/ ESTRANGEIRO.
2. Prima e mantenha premido o botão S2 cerca de 2 segundos, os dígitos dos segundos piscarão.
3. Prima o botão S1 para reajustar os dígitos dos segundos.
4. Prima o botão S3, os dígitos das horas piscarão.
5. Prima o botão S1 para acertar os dígitos da hora. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
6. Prima uma vez o botão S3, os dígitos dos minutos piscarão.
7. Prima o botão S1 para acertar os dígitos dos minutos. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
8. Siga os mesmos passos para acertar o formato da hora, data, mês e dia (da semana).
9. Para acertar o formato da hora, prima o botão S1 para alternar entre o formato de 12 ou 24 horas. O indicador PM. poderá ser visualizado para indicar o período de tempo12:00 AM.- 11:59 PM. no formato de 12 horas.
10. Após acabar de efectuar todos os ajustes, prima o botão S2 para confirmar.

NOTA: Nas configurações de FUSO HORÁRIO ESTRANGEIRO, só é possível acertar os dígitos da hora. Todas as outras configurações são sincronizadas entre o FUSO HORÁRIO DO PAÍS e o FUSO HORÁRIO ESTRANGEIRO.

VISUALIZAÇÃO DE FUSO HORÁRIO DO PAÍS E ESTRANGEIRO:
Para visualizar o fuso horário estrangeiro, prima o botão S3 para seleccionar o modo FUSO HORÁRIO ESTRANGEIRO. Será visualizada a descrição do modo (T2).

UTILIZAR O CRONÓMETRO:
1. Prima o botão S3 para seleccionar o modo CRONÓMETRO.
2. O cronómetro será visualizado no seu estado actual – reajustar, a funcionar ou parado.
3. Para retomar uma contagem, prima o botão S1 para retomar a partir de onde parou.
4. Para iniciar uma nova conta gem, em primeiro lugar reponha o cronómetro a zero.
   Prima o botão S1 para parar a contagem e em seguida prima o botão S2.

Para medir o tempo decorrido:
No modo CRONÓMETRO,
1. Prima o botão S1 para iniciar a contagem.
2. Para parar a contagem, prima o botão S1. Prima o botão S1 de novo para retomar a partir de onde parou.
3. Para repor a zero, prima o botão S1 para parar a contagem e depois prima o botão S2.

Para a medição do tempo dividido
No modo CRONÓMETRO,
1. Prima o botão S1 para iniciar a contagem.
2. Enquanto o cronómetro estiver em funcionamento, prima o botão S2 uma vez para registar uma volta. O tempo dividido será visualizado e o cronómetro continua em funcionamento em segundo plano.
3. Para visualizar o tempo acumulado actual, prima o botão S2 de novo.
4. Repita o último passo até que todas as voltas tenham sido registadas.
5. Para parar a contagem, prima o botão S1. Prima o botão S1 para retomar a partir de onde parou.
6. Para repor a zero, prima o botão S1 para parar a contagem e depois prima o botão S2.

NOTA: O cronómetro pode contar até um máximo de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.

NOTA: Pode deixar o cronómetro em funcionamento enquanto muda para outros modos de operação.

AJUSTAR O ALARME
1. Prima o botão S3 para seleccionar entre as entradas de ALARME 1 ou ALARME 2 a acertar.
2. Prima e mantenha premido o botão S2 cerca de 2 segundos. Os dígitos da hora piscarão.
3. Prima o botão S1 para acertar os dígitos da hora. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
4. Prima o botão S3, os dígitos dos minutos piscarão.
5. Prima o botão S1 para acertar os dígitos dos minutos. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
6. Após acabar de efectuar todos os ajustes, prima o botão S2 para confirmar.

NOTA: O alarme será activado automaticamente depois de configurado.

NOTA: O alarme funcionará de acordo com o FUSO HORÁRIO DO PAÍS.

LIGAR (ON)/ DESLIGAR (OFF) O ALARME E O SINAL SONORO HORÁRIO:
1. Prima o botão S3 para seleccionar o ALARME 1 ou ALARME 2 a acertar.
2. Prima o botão S1 para activar o alarme. Será visualizado o indicador do alarme **AL1** / **AL2**.
3. Prima de novo para activar a função de sinal sonoro horário. Será visualizado o indicador de sinal sonoro horário .
4. Prima uma terceira vez para activar ambas as funções. Surgirão ambos os indicadores.
5. Prima uma quarta vez para desactivar ambas as funções. Ambos os indicadores desaparecerão.

QUANDO UM ALARME OU SINAL SONORO HORÁRIO DISPARA:
Será emitida uma melodia à hora indicada aquando da activação do sinal sonoro horário.

Será emitida uma melodia de alarme, cerca de 20 segundos, à hora indicada aquando da activação do alarme. Para parar a melodia, prima qualquer botão.

NOTA: O relógio não emitirá o alarme vibratório / bip para indicar o sinal sonoro horário e o alarme, excepto se a função alarme vibratório e/ ou bip estiver activada.

CONFIGURAR O TEMPORIZADOR:
1. Prima o botão S3 para seleccionar o modo TEMPORIZADOR.
2. Prima e mantenha premido o botão S2 cerca de 2 segundos, os dígitos da hora piscarão.
3. Prima o botão S1 para acertar os dígitos da hora. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
4. Prima o botão S3, os dígitos dos minutos piscarão.
5. Prima o botão S1 para acertar os dígitos dos minutos. Se mantiver o botão premido acelerará o processo.
6. Após acabar de efectuar todos os ajustes, prima o botão S2 para confirmar.

UTILIZAR O TEMPORIZADOR:
1. Prima o botão S3 para seleccionar o modo TEMPORIZADOR.
2. O temporizador será visualizado no seu estado actual – reajustar, a funcionar ou parado.
3. Para retomar uma contagem, prima o botão S1 para retomar a partir de onde parou.

4. Para iniciar uma nova contagem, volte a acertar primeiro o temporizador.
   Prima o botão S1 para parar a contagem, depois acerte o temporizador de acordo com o parágrafo "CONFIGURAR O TEMPORIZADOR".
5. Prima o botão S1 para iniciar a contagem.
6. Para parar a contagem, prima o botão S1. Prima o botão S1 de novo para retomar a partir de onde parou.
7. Quando chegar a zero numa contagem regressiva, será emitida uma melodia cerca de 20 segundos. Para parar a melodia, prima qualquer botão.

NOTA: Pode deixar o temporizador em funcionamento enquanto muda para outros modos de operação.

UTILIZAR A LUZ POSTERIOR:
Prima o botão S4 para ligar a luz posterior cerca de 3 segundos.

Para reduzir a emissão de carbono, estas instruções SHARK foram impressas com tinta de soja em papel reciclado.

SHARK-FS10172-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01

SHARK BUZZ 2.0



S1. スタート/ストップボタン
S2. ラップ/リセットボタン
S3. モードボタン
S4. ライトボタン

特別機能
本SHARK製品にはHydro Pusher®が搭載されています。これらのボタンは動水圧3ATM（水深ではありません）下で押すことができます。

表示モード
この時計には次の6つの表示モードがあります。ホームタイムモード、ストップウォッチモード、海外タイムモード(T2)、アラーム1モード(A1)、アラーム2モード(A2)、タイマーモード(TR)。

表示モードを変換するには、S3ボタンを1回押してください。

バイブ・　ビープ機能を使う
バイブ機能とビープ機能は、個別でも同時でもオンにすることが可能です。各機能がオンの場合はS1かS2あるいはS3ボタンを押した場合、または時刻お知らせチャイムやアラーム時に時計がバイブするかまたはビープ音を発します（両機能オンの場合はその両方）。

バイブ・ビープ機能オン/オフの設定
ホームタイムモードにします。
1. S1を1回押すとバイブ機能がオンになります。バイブ機能のアイコン 〰が表示されます。
2. もう一度ボタンを押すとビープ機能がオンになります。ビープ機能のアイコン ((●)) が表示されます。
3. もう一度ボタンを押すと両機能がオンになります。両方のアイコンが表示されます。
4. もう一度ボタンを押すと両機能がオフになります。両方のアイコンが非表示になります。

時刻・カレンダーを合わせる
1. S3ボタンを押してホーム/海外タイムモードを選択します。
2. S2ボタンを約2秒間長押しすると、秒桁が点滅します。
3. S1ボタンを押して秒刻を0にリセットします。
4. S3ボタンを押します。時桁が点滅します。
5. S1ボタンを押して時刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
6. S3ボタンを1回押すと、分桁が点滅します。
7. S1ボタンを押して分刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
8. 同じ作業を、月・日・曜日・時間フォーマットについてそれぞれ繰り返して行ってください。
9. 時間フォーマットの設定は、S1ボタンを押して12時間表示と24時間表示を切り替えます。12時間表示では、午前12時から午後11時59分の間にP.M.の文字が表示されます。
10. 全ての設定が終わったらS2を押して設定を終了します。

注:　海外タイムの設定では、時桁のみの設定が可能です。その他の設定はホームタイムと海外タイムモード間で共通です。

ホーム/海外タイム表示
海外タイムを表示する場合は、S3ボタンを押して海外タイムモードを選択します。海外タイムモードを表すT2の文字が表示されます。

ストップウォッチを使う
1. S3ボタンを押してストップウォッチモードを選択します。
2. その時点でのストップウォッチの状態（リセット/測定中/停止の状態）が表示されます。
3. ストップした時点から再びカウントを開始するにはS1ボタンを押します。
4. 新しく測定しなおす場合は、ストップウォッチをゼロに戻してください。S1ボタンを押してカウントをストップしてからS2ボタンを押してリセットします。

経過タイムの測定
ストップウォッチモードにします。
1. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
2. 測定をストップするにはS1ボタンを押します。もう一度S1を押すと、ストップした時点から再び測定が始まります。
3. ゼロにリセットするには、S1を押して測定をストップしてからS2を押します。

スプリットタイムの測定
ストップウォッチモードにします。
1. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
2. ストップウォッチがカウントしている間にS2ボタンを押してラップを登録します。スプリットタイムが表示されます。この間もストップウォッチはカウントを行っています。
3. その時点での合計タイムを表示する場合は、S2をもう一度押します。
4. 全てのラップの登録が終わるまで、最後のステップを繰り返してください。
5. 測定をストップするにはS1ボタンを押します。S1ボタンを押すと、ストップした時点からカウントを再開します。
6. ゼロにリセットするには、S1を押して測定をストップしてからS2を押します。

注:　ストップウォッチでは最大23時間59分59.99秒までカウントすることができます。

注:　ストップウォッチの使用中に他のモードに切り替えることができます。

アラームを合わせる
1. S3ボタンを押してアラーム1またはアラーム2モードを選択します。
2. S2ボタンを約2秒間長押しします。時桁が点滅します。
3. S1ボタンを押して時刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。
5. S1ボタンを押して分刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
6. 全ての設定が終わったらS2を押して設定を終了します。

注:　設定後アラームは自動的にオンになります。

注:　アラームはホームタイムの時間に沿って機能します。

アラームと時刻お知らせチャイムオン/オフの設定
1. S3ボタンを押してアラーム1またはアラーム2モードを選択します。
2. S1ボタンを押してアラームをオンにします。アラームのアイコン AL1/ AL2 が表示されます。
3. もう一度ボタンを押すと時刻お知らせチャイムがオンになります。チャイムのアイコン ( ) が表示されます。
4. もう一度ボタンを押すと両機能がオンになります。両方のアイコンが表示されます。
5. もう一度ボタンを押すと両機能がオフになります。両方のアイコンが非表示になります。

アラーム・チャイムが鳴ったら
時刻お知らせチャイム機能がオンになっている場合は一時間ごとにお知らせ音がなります。

アラーム機能をオンにすると、指定の時間に約20秒間アラーム音が鳴ります。音を止めたいときは、いずれかのボタンを押してください。

注:　バイブ機能/ビープ機能がオンになっていない場合は、時刻お知らせチャイム/アラームの時刻に時計はバイブやビープ音は発しません。

タイマーを設定する
1. S3ボタンを押してタイマーモードを選択します。
2. S2ボタンを約2秒間長押しすると、時桁が点滅します。
3. S1ボタンを押して時刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。
5. S1ボタンを押して分刻を設定します。ボタンを長押しすると早く進みます。
6. 全ての設定が終わったらS2を押して設定を終了します。

タイマーを使う
1. S3ボタンを押してタイマーモードを選択します。
2. その時点でのタイマーの状態（リセット/カウント中/停止）が表示されます。
3. ストップした時点から再びカウントを開始するにはS1ボタンを押します。
4. 新しくカウントしなおす場合は、タイマーをまずリセットしてください。S1ボタンを押してカウントをストップしてから『タイマーを設定する』のセクションのとおりタイマーを設定します。
5. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
6. 測定をストップするにはS1ボタンを押します。もう一度S1を押すと、ストップした時点から再び測定が始まります。
7. タイマーがゼロになるとお知らせ音が約20秒間鳴ります。音を止めたいときは、いずれかのボタンを押してください。

注:　タイマーのカウント中に他のモードに切り替えることができます。

バックライトを使う
S4ボタンを押すとバックライトが約3秒間点灯します。

カーボンフットプリントの減少を目的としてSHARKの取扱説明書は大豆インキとリサイクル紙を使用しています

SHARK-FS10172-SHARK BUZZ2.0-AG8577-INST-R01